

# Legender

Office Seating

Instructions for Use  
Gebrauchsanleitung  
Mode d'emploi  
Instrucciones de uso  
Istruzioni per l'uso  
Gebruiksaanwijzing



**OKamura**

OKAMURA CORPORATION

INTERNATIONAL SALES & MARKETING DIVISION  
2-14-27, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, JAPAN  
Tel : +81-3-5561-4085 Fax : +81-3-5561-4086  
<http://www.okamura.jp/>

G1A952  
2018-05

**OKamura**

**Safety Instruction ( Keep this operation manual )**  
**Sicherheitsanweisungen (Bewahren sie diese Bedienungsanleitung auf)**  
**Consignes de sécurité (conserver ce mode d'emploi)**  
**Instrucciones de seguridad (guarde este manual de uso)**  
**Istruzioni per la sicurezza (consultare questo manuale d'uso)**  
**Veiligheidsinstructies (Bewaar deze bedieningshandleiding)**

**Ⓢ Symbol indications**

Various symbol marks are used in this instruction manual and displayed on the products to show correct and safe usage and to avoid harm to you and others or damage to property. Please understand those before reading the main text of this manual.

**Ⓛ Symbole**

In dieser Bedienungsanleitung werden verschiedene Symbole verwendet, die Sie auch auf den Produkten wiederfinden. Sie dienen der richtigen und sicheren Handhabung des Produkts und sollen Verletzungen oder eine Beschädigung Ihres Eigentums verhindern. Sehen Sie diese bitte genau an, bevor Sie den Hauptteil dieser Bedienungsanleitung lesen.

**Ⓧ Symboles**

Plusieurs symboles sont utilisés dans ce mode d'emploi et affichés sur le produit pour montrer comment l'utiliser correctement et en toute sécurité, afin d'éviter tout accident corporel ou dommage matériel. Il convient de bien comprendre ceci avant de lire l'essentiel de ce mode d'emploi.

**Ⓨ Símbolos**

En el presente manual de instrucciones y en los productos se utilizan varios símbolos con el fin de indicar la forma correcta y segura de utilizarlos y de evitar posibles daños personales o materiales. Asegúrese de que los comprende antes de leer el texto principal del presente manual.

**Ⓩ Simboli**

Diversi simboli vengono utilizzati nel presente manuale di istruzioni e sul prodotto per mostrarne l'uso corretto e sicuro, onde evitare infortuni personali e danni a cose. Consultare questa sezione prima di leggere il testo principale del manuale.

**ⓐ Gebruikte symbolen**

Er worden in deze instructiehandleiding diverse symbolen gebruikt en weergegeven op de producten om te laten zien hoe de producten juist en veilig kunnen worden gebruikt en om te voorkomen dat u en anderen letsel oplopen of eigendommen beschadigd raken. Zorg ervoor dat u deze symbolen begrijpt voordat u de hoofdtekst van deze handleiding leest.

**⚠ Caution**

Ⓢ User must follow this instruction to prevent from accidents and injuries, or damages to their property.

**⚠ Achtung**

Ⓛ Zur Vermeidung von Unfällen, Verletzungen oder Beschädigung ihres Eigentums müssen Benutzer diesen Anweisungen folgen.

**⚠ Attention**

Ⓧ L'utilisateur doit se conformer à cette instruction pour éviter tout accident ou blessure ou dommage matériel.

**⚠ Precaución**

Ⓨ El usuario debe seguir estas instrucciones con el fin de evitar accidentes y daños personales y materiales.

**⚠ Attenzione**



Ⓩ Attenersi alle presenti istruzioni per evitare incidenti, infortuni o danni alle cose.

**⚠ Waarschuwing**

ⓐ Om ongelukken, letsel of beschadiging van eigendommen te voorkomen, dient de gebruiker deze aanwijzingen op te volgen.

**⚠ Caution - Achtung - Attention - Precaución - Attenzione - Waarschuwing**

- ⊗ **Do not handle roughly, or use improperly.**
  - Do not use as a carrier.
  - Do not stand on the chair or sit on the front side of seat or armrest.
- Ⓛ **Behandeln Sie das Produkt nicht grob oder verwenden es zweckentfremdet.**
  - Verwenden Sie es nicht als Transportmittel.
  - Stellen Sie sich nicht auf den Stuhl und setzen Sie sich nicht auf die Vorderkante der Sitzfläche oder die Armlehne.
- Ⓛ **Manipulez le fauteuil avec soin et ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues.**
  - N'utilisez pas le fauteuil pour transporter des objets.
  - Ne vous mettez pas debout sur le siège, ne vous asseyez pas sur le bord avant du siège ni sur les accoudoirs.
- Ⓛ **No utilice el producto de forma brusca ni con finalidades distintas a las indicadas.**
  - No utilice el producto como carro.
  - No se suba de pie a la silla ni se sienta en el borde delantero del asiento o en el apoyabrazos.
- Ⓛ **Maneggiare con cura e non utilizzare in modo improprio.**
  - Non utilizzare come mezzo di trasporto.
  - Non salire in piedi sulla sedia e non sedersi nella parte anteriore della seduta o del bracciolo.
- Ⓛ **Niet ruw behandelen of op onjuiste wijze gebruiken.**
  - Niet gebruiken om iets te vervoeren.
  - Ga niet op de stoel staan en ga niet op de voorzijde van de zitting of op de armleuning zitten.



**⚠ Caution - Achtung - Attention - Precaución - Attenzione - Waarschuwing**

- ⊗ **Do not disassemble or repair on your own. Please contact our official dealers when needed.**
- Ⓛ **Zerlegen oder reparieren Sie ihn nicht selbst. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an unseren offiziellen Händler.**
- Ⓛ **Ne démontez pas ni ne réparez le fauteuil tout(e) seul(e). En cas de besoin, veuillez contacter nos distributeurs agréés.**
- Ⓛ **No intente desmontar o reparar el producto usted mismo. De ser necesario, póngase en contacto con nuestros distribuidores oficiales.**
- Ⓛ **Non smontare né effettuare riparazioni autonomamente. Contattare i rivenditori autorizzati in caso di necessità.**
- Ⓛ **Niet uit elkaar halen of zelf repareren. Wij verzoeken u contact op te nemen met onze officiële dealers, wanneer dat nodig is.**
- ⊗ **No remodeling. Okamura will have no responsibility for any disadvantage caused by remodeling.**
- Ⓛ **Formen Sie das Modell nicht um. Okamura übernimmt für Schäden aufgrund einer Umformung keine Haftung.**
- Ⓛ **Toute transformation est interdite. Okamura n'accepte aucune responsabilité pour tout inconvénient résultant d'une transformation.**
- Ⓛ **No realice modificaciones. Okamura no se hará responsable de los problemas derivados de las modificaciones.**
- Ⓛ **Non apportare modifiche. Okamura non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi problema causato dalle modifiche.**
- Ⓛ **Geen wijzigingen aanbrengen. Okamura is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van wijzigingen aan het model.**
- ⊗ **Gas lift replacement and handling should only be carried out by the trained personnel.**
- Ⓛ **Austausch und Arbeiten an Gasfeder nur durch ausgewiesenes Personal.**
- Ⓛ **L'échange et la manipulation du Ressort à gaz ne doivent être effectués que par une personne qualifiée.**
- Ⓛ **No desmonte ni reemplaza el pistón de gas.**
- Ⓛ **La sostituzione e la manipolazione della pistone a gas devono essere effettuate solo dalla persona incaricata.**
- Ⓛ **Vervanging en behandeling van de gasveer dient alleen door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.**



- ⊗ Gas lift
- Ⓛ Gasfeder
- Ⓛ Ressort à gaz
- Ⓛ Pistón de gas
- Ⓛ Pistone a gas
- Ⓛ Gasveer

**⚠ Caution - Achtung - Attention - Precaución - Attenzione - Waarschuwing**

**GB Casters**



- For hard floors made of ceramic, stone, or wood, use soft casters.
- For soft floors using carpet or rug, use hard casters.
- Color identification of wheel --- Hard caster : Black, Soft caster : Gray.
- Hydrolysis, mold growth, and ultra-violet rays deteriorate the soft casters over time, causing cracks and separation on the surface.
- The deterioration rate varies depending on the environment where they are used. Replace with a new one as soon as any damaged caster is found.

**D Rollen**

- Verwenden Sie die weichen Rollen für keramische Böden, Steinböden oder Holzböden.
- Für weiche Bodenbeläge, wie Teppiche oder Teppichboden, verwenden Sie die harten Rollen.
- Farbkennzeichnung der Rädchen --- Harte Rollen : Schwarz, Weiche Rollen : Grau.
- Durch Hydrolyse, Schimmelwachstum und ultraviolette Strahlung verschlechtern sich die weichen Rollen mit der Zeit und verursachen Risse und eine Ablösung an der Oberfläche.
- Diese Abnutzungsrate variiert abhängig von der Umgebung, in der die Rollen verwendet werden. Ersetzen Sie sie durch eine neue Rolle, sobald Sie eine beschädigte Rolle bemerken.

**F Roulettes**

- Pour les sols durs en céramique, en pierre ou bois, utilisez des roulettes souples.
- Pour des sols mous avec des tapis ou de la moquette, utilisez des roulettes dures.
- Identification des roulettes par couleur --- Roulettes dures : Noir, Roulettes souples : Gris.
- Les roulettes souples se détériorent au fil du temps en raison d'hydrolyse, de développement de moisissures et de rayons ultraviolets, ce qui engendre des fissures et des décollements à la surface.
- Le taux de détérioration varie en fonction de l'environnement d'utilisation. Lorsque vous découvrez une roulette endommagée, remplacez-la immédiatement par une nouvelle.



**⚠ Caution - Achtung - Attention - Precaución - Attenzione - Waarschuwing**

**E Ruedas**

- Sobre suelos duros de cerámica, piedra o madera, utilice ruedas blandas.
- Sobre suelos blandos cubiertos con alfombras o moqueta, utilice ruedas duras.
- Identificación de las ruedas por colores --- Ruedas dura : Negro, Ruedas blanda : Gris.
- La hidrólisis, la formación de moho y los rayos ultravioleta deterioran las ruedas blandas con el paso del tiempo y provocan la aparición de grietas y la separación de la superficie.
- El nivel de deterioro varía en función del entorno de utilización. Si observa una rueda dañada, cámbiela por una nueva de inmediato.

**I Rotelle**

- Utilizzare le rotelle morbide per pavimenti duri in ceramica, pietra o legno.
- Utilizzare le rotelle dure per i pavimenti morbidi, ad esempio su tappeti o moquette.
- Identificazione cromatica delle rotelle --- Rotelle dure : Nero, Rotelle morbide : Grigio.
- Idrolisi, sviluppo di muffe e raggi ultravioletti col tempo possono deteriorare le rotelle, provocando fenditure e distacco di materiale sulla superficie.
- Il tasso di deterioramento varia a seconda dell'ambiente in cui il prodotto è utilizzato. Non appena si nota una rotelle danneggiata, sostituirla con una nuova.

**NL Zwenkwielen**

- Gebruik voor harde vloeren van keramiek, natuursteen of hout zachte zwenkwielen.
- Gebruik voor vloeren met vloerbedekking of kleden harde zwenkwielen.
- Kleuridentificatie van het wiel --- Hard zwenkwiel : Zwart, Zacht zwenkwiel : Grijs.
- Hydrolyse, schimmelgroei en ultraviolette stralen kunnen ervoor zorgen dat de zachte zwenkwielen na verloop van tijd verouderen, hetgeen barsten en spleten op het oppervlak veroorzaakt.
- De snelheid van de veroudering varieert naargelang de gebruiksomgeving. Als u een beschadigd zwenkwiel vindt, dan dient u het onmiddellijk door een nieuw exemplaar te vervangen.

## Installation - Installierung - Installation - Instalación - Installazione - Montage

- Ⓢ Please follow instructions below. Failure may cause serious damage to the product.
- ⓓ Folgen Sie bitte den nachfolgenden Anweisungen. Eine Zuwiderhandlung kann Beschädigungen des Produkts zur Folge haben.
- ⓕ Veuillez suivre les instructions ci-dessous. Le non-respect des instructions peut causer des dommages importants au produit.
- ⓔ Por favor, siga las siguientes instrucciones. Si no lo hace, el producto podría sufrir daños importantes.
- Ⓜ Attenersi alle istruzioni riportate di seguito. Diversamente, si potrebbero provocare gravi danni al prodotto.
- Ⓜ Wj verzoeken u onderstaande instructies op te volgen. Als u dat niet doet, kan dat tot ernstige beschadiging van het product leiden.

### Ⓢ Indoor use only.

- ⓓ Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
- ⓕ Usage intérieur seulement.
- ⓔ Utilice la silla sólo en interiores.
- Ⓜ Solo per uso interno.
- Ⓜ Alleen binnenshuis gebruiken.




### Ⓢ No outdoor or waterfront use.

- ⓓ Kein Gebrauch im Freien oder an Ufern entlang.
- ⓕ Pas d'usage à l'extérieur ou au bord de l'eau.
- ⓔ No la utilice en el exterior ni en lugares con agua.
- Ⓜ Non utilizzare all'aperto o in prossimità di acqua.
- Ⓜ Niet buiten of aan de waterkant gebruiken.




### Ⓢ Avoid direct sunlight.

- ⓓ Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- ⓕ Évitez la lumière directe du soleil.
- ⓔ Evite la exposición a la luz directa del sol.
- Ⓜ Evitare la luce diretta del sole.
- Ⓜ Vermijd direct zonlicht.




## Installation - Installierung - Installation - Instalación - Installazione - Montage

- Ⓢ When placing alongside windows, use curtain or blind to avoid from direct sunlight.
- ⓓ Wenn Sie den Stuhl in Fensternähe aufstellen, schützen Sie ihn mit Jalousien oder Vorhängen gegen direkte Sonnenbestrahlung.
- ⓕ Si vous placez le fauteuil près d'une fenêtre, utilisez un rideau ou un store pour éviter la lumière directe du soleil.
- ⓔ Si coloca la silla junto a una ventana, utilice una cortina o persiana para evitar que quede expuesta a la luz directa del sol.
- Ⓜ Se il prodotto viene collocato in prossimità delle finestre, utilizzare tende o veneziane per evitare la luce diretta del sole.
- Ⓜ Wanneer u deze stoel bij het raam plaatst, houd dan direct zonlicht tegen met behulp van gordijnen of zonwering.




### Ⓢ Avoid high temperature, high humidity, or extraordinary aridity.

- ⓓ Vermeiden Sie hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit oder außergewöhnliche Trockenheit.
- ⓕ Évitez les températures élevées, la forte humidité ou la sécheresse extrême.
- ⓔ Evite las temperaturas y la humedad elevadas, así como los lugares extremadamente secos.
- Ⓜ Evitare condizioni di temperatura, umidità o aridità elevate.
- Ⓜ Vermijd hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of uitzonderlijke droogte.




## Installation - Installierung - Installation - Instalación - Installazione - Montage

- ⊗ Do not place product under heater or air-conditioner exhausting high temperature air.
- Ⓧ Stellen Sie das Produkt nicht unter einen Heizer oder in die Nähe einer Klimaanlage, die stark erwärmte Luft abgibt.
- Ⓧ Ne placez pas le produit sous un appareil de chauffage ou un climatiseur évacuant de l'air chaud.
- Ⓧ No coloque el producto debajo de fuentes de calor o equipos de aire acondicionado que expulsan aire a temperaturas elevadas.
- Ⓧ Non posizionare il prodotto in prossimità di caloriferi o dell'aria di scarico ad alta temperatura di un condizionatore d'aria.
- Ⓧ Plaats het product niet onder apparatuur voor verwarming of airconditioning waar zeer warme lucht uitkomt.



- ⊗ Do not place on uneven floor.
- Ⓧ Stellen Sie ihn nicht auf unebene Böden.
- Ⓧ Ne placez pas le fauteuil sur une surface inégale.
- Ⓧ No coloque la silla en superficies irregulares.
- Ⓧ Non utilizzare su pavimenti non in piano.
- Ⓧ Niet op een ongelijke vloer plaatsen.



## Instructions to extend the life of product – Anweisungen zur Verlängerung der Nutzungsdauer des Produktes – Instructions pour allonger la durée de vie du produit – Instrucciones para alargar la vida útil del producto – Istruzioni per prolungare la vita utile del prodotto – Instructies om de levensduur van uw product te verlengen

### ⊗ Operating precautions and maintenance

- If found unstable due to loose bolts and screws, tighten them.
- Do not use in places exposed to vapors. This could cause rusting.
- This instruction manual is very important, so store it in an easily accessible location.
- Regular maintenance is recommended for long product life. Make requests to us immediately when a repair or inspection is needed (fees required after expiration of warranty).
- **Part replacement**  
Contact your local sales representatives for after-sales services as well as parts.

### Ⓧ Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung und Wartung

- Wenn der Stuhl wegen loser Schrauben und Bolzen instabil ist, ziehen Sie diese fest.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht an Orten, an denen er Dämpfen ausgesetzt ist. Andernfalls könnte er rosten.
- Diese Bedienungsanleitung ist sehr wichtig. Bewahren Sie sie an einem leicht zugänglichen Ort auf.
- Eine regelmäßige Wartung wird empfohlen, um einen langjährigen Gebrauch sicherzustellen. Schicken Sie uns sofort eine Anfrage, wenn eine Reparatur oder Wartung erforderlich ist (nach Ablauf der Garantie fallen hierfür Gebühren an).
- **Austauschen der Teile**  
Wenden Sie sich für Kundendienstarbeiten sowie Teile an einen Vertriebsbeauftragten vor Ort.

### Ⓧ Précautions d'utilisation et maintenance

- Si le fauteuil est instable du fait de boulons ou de vis desserrés, resserrez-les.
- N'utilisez pas le fauteuil dans un endroit exposé aux vapeurs. Cela pourrait entraîner la formation de rouille.
- Ce manuel d'utilisation est très important, veuillez le ranger dans un endroit facile d'accès.
- Un entretien régulier est la garantie d'un usage prolongé. Contactez-nous immédiatement si une réparation ou une vérification s'avère nécessaire (frais demandés après expiration de la garantie).
- **Remplacement de pièces**  
Contactez votre représentant commercial local pour toute demande relevant du service après-vente ou relative aux pièces.

### Ⓧ Precauciones de funcionamiento y mantenimiento

- Si nota que la silla se muestra inestable porque algún tornillo o perno se ha aflojado, apriételo.
- No utilice la silla en lugares expuestos a vapores. Podría provocar su oxidación.
- Este manual de instrucciones es muy importante, así que guárdelo en un lugar fácilmente accesible.
- Se recomienda realizar un mantenimiento regular para un uso prolongado. Póngase en contacto con nosotros inmediatamente si necesita reparaciones o inspecciones (una vez caducada la garantía, se aplicarán las tarifas correspondientes).
- **Sustitución de piezas**  
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener servicios posventa o recambios.

Instructions to extend the life of product – Anweisungen zur Verlängerung der Nutzungsdauer des Produktes – Instructions pour allonger la durée de vie du produit – Instrucciones para alargar la vida útil del producto – Istruzioni per prolungare la vita utile del prodotto – Instructies om de levensduur van uw product te verlengen

**ⓘ Precauzioni per l'uso e manutenzione del prodotto**

- Se il prodotto risulta instabile, serrare eventuali viti e bulloni allentati.
- Non utilizzare in luoghi soggetti a vapore. Ciò potrebbe arrugginire il prodotto.
- Il presente manuale di istruzioni è molto importante, pertanto si raccomanda di conservarlo in un luogo facilmente accessibile.
- Una manutenzione periodica è fondamentale per consentire una lunga durata del prodotto. Rivolgersi immediatamente a noi qualora sia necessaria una riparazione o un controllo (dopo la scadenza della garanzia, saranno addebitate spese).
- **Sostituzione delle parti**  
Contattare il proprio rivenditore locale per ricevere assistenza post vendita e per le parti di ricambio.

**🔧 Gebruiksvoorzorgsmaatregelen en onderhoud**

- Als u merkt dat de stoel wankel is doordat bouten of moeren los zijn, draai deze dan vast.
- Niet op plaatsen gebruiken die blootgesteld zijn aan dampen. Dit kan tot roestvorming leiden.
- Deze instructiehandleiding is zeer belangrijk. Bewaar deze op een plaats waar die gemakkelijk terug te vinden is.
- Regelmatig onderhoud wordt geadviseerd voor een lange levensduur van het product. Contacteer ons onmiddellijk wanneer u een reparatie of inspectie moet laten verrichten (betaling vereist na verloop van de garantie).
- **Vervanging van onderdelen**  
Neem contact op met uw plaatselijke verkoopsvertegenwoordigers voor dienstverlening na verkoop of onderdelen.

Instructions to extend the life of product – Anweisungen zur Verlängerung der Nutzungsdauer des Produktes – Instructions pour allonger la durée de vie du produit – Instrucciones para alargar la vida útil del producto – Istruzioni per prolungare la vita utile del prodotto – Instructies om de levensduur van uw product te verlengen

**👉 Leather part**

- Wipe off with a dry soft clean cloth.
- When something is spilled, wipe off with a dry cloth immediately. If a stain cannot be removed, wipe off with a cloth dampened with warm water.

<Caution>

- Do not use solvents such as thinner or benzene, alcohol, cloth that contains chemicals, or shoe cleaner to clean the product. Be aware that once discoloration or deterioration happens, it cannot be reverted.

**👉 Lederteil**

- Wischen Sie den Bereich mit einem trockenen, weichen, sauberen Tuch ab.
- Wenn es zu einem Fleck kommt, wischen Sie ihn sofort mit einem trockenen Tuch ab. Wenn ein Fleck nicht entfernt werden kann, wischen Sie ihn mit einem Tuch ab, das mit warmem Wasser angefeuchtet wurde.

<Achtung>

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Verdünner, Benzol, Alkohol, ein mit Chemikalien behandeltes Tuch oder Schuhcreme, um das Produkt zu reinigen. Beachten Sie, dass Verfärbungen oder Abnutzungen nicht rückgängig gemacht werden können.

**👉 Éléments en cuir**

- Essuyez à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec.
- Si un liquide est renversé sur le cuir, essuyez immédiatement avec un chiffon sec. Si vous ne parvenez pas à éliminer une tache, essuyez-la à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau tiède.

<Attention>

- Ne nettoyez pas le produit à l'aide de solvants tels que des diluants, du benzène, de l'alcool, des chiffons contenant des produits chimiques, ou des produits d'entretien pour chaussures. Attention : la décoloration ou la détérioration du produit est définitive.

**👉 Parte de cuero**

- Limpie la superficie con un paño suave, seco y limpio.
- Si se derrama algún producto, límpielo de inmediato con un paño seco. Si la mancha no se quita, pase un paño humedecido en agua templada.

<Precaución>

- No limpie el producto con solventes como disolventes o benceno, alcohol, paños que contengan sustancias químicas o betún. Tenga en cuenta que si se produce un deterioro o decoloración, no podrá solucionarse.

**👉 Parti in pelle**

- Pulire con un panno pulito, morbido e asciutto.
- In caso di versamento di liquidi, pulire immediatamente con un panno asciutto. Se la macchia rimane, pulirla con un panno inumidito con acqua tiepida.

**Instructions to extend the life of product – Anweisungen zur Verlängerung der Nutzungsdauer des Produktes – Instructions pour allonger la durée de vie du produit – Instrucciones para alargar la vida útil del producto – Istruzioni per prolungare la vita utile del prodotto – Instructies om de levensduur van uw product te verlengen**

<Attenzione>

- Non utilizzare solventi come trielina o benzene, alcool, panni contenenti sostanze chimiche o prodotti per la pulizia delle scarpe per pulire il prodotto. Tenere presente che, qualora la superficie si scolorisca, non esiste soluzione.

**🔧 Onderdeel in leder**


- Veeg het af met een droge, zachte, schone doek.
- In geval van morsen, veegt u het onmiddellijk af met een droge doek. Als u een vlek niet kunt verwijderen, veegt u deze af met een doek die bevochtigd werd met warm water.

<Waarschuwing>

- Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunner of benzeen, alcohol, een doek die chemicaliën bevat of een schoenreinigingsmiddel om het product schoon te maken. Denk eraan dat eens verkleuring of aantasting optreedt, het niet kan worden teruggedraaid.

**🔧 Aluminium part**

- Wipe off with a dry soft clean cloth.
- When moisture or finger prints (sebum cutaneum) adhere to the product, wipe off immediately. If moisture or finger prints (sebum cutaneum) remain, the aluminium part gets oxidized and the olish or texture will be damaged.



**🔧 Aluminiumteil**

- Wischen Sie den Bereich mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wenn Feuchtigkeit oder Fingerabdrücke (Hauttalg) am Produkt zu sehen sind, wischen Sie sie sofort ab. Wenn Feuchtigkeit oder Fingerabdrücke (Hauttalg) auf dem Bereich verbleiben, oxidiert der Aluminiumbereich und die Politur oder Textur werden beschädigt.

**🔧 Éléments en aluminium**

- Essuyez à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec.
- Si vous remarquez des traces de doigts (excès de sébum) ou d'humidité sur le produit, essuyez-les immédiatement. Si l'humidité ou les traces de doigts (excès de sébum) ne sont pas éliminées, les éléments en aluminium peuvent s'oxyder et le vernis ou le revêtement peut être endommagé.

**🔧 Piezas de aluminio**

- Limpie la superficie con un paño suave, seco y limpio.
- Si se adhiere humedad o huellas (sebo cutáneo) al producto, límpielo inmediatamente. Si la humedad o las huellas (sebo cutáneo) permanecen, la pieza de aluminio se oxidará y el pulido o textura quedarán dañados.

**🔧 Parti in alluminio**

- Pulire con un panno pulito, morbido e asciutto.
- In caso umidità o impronte digitali (sebo cutaneo) aderiscono al prodotto, pulire immediatamente. Se l'umidità o le impronte digitali (sebo cutaneo) rimangono a contatto con la superficie, l'alluminio si ossida e la lucidatura o la superficie potrebbero subire danni.

**Instructions to extend the life of product – Anweisungen zur Verlängerung der Nutzungsdauer des Produktes – Instructions pour allonger la durée de vie du produit – Instrucciones para alargar la vida útil del producto – Istruzioni per prolungare la vita utile del prodotto – Instructies om de levensduur van uw product te verlengen**

**🔧 Onderdeel in aluminium**

- Veeg het af met een droge, zachte, schone doek.
- Wanneer er vochtigheid of vingerafdrukken (talg) aan het product kleven, veegt u ze onmiddellijk af. Als er vochtigheid of vingerafdrukken (talg) overblijven, zal het aluminium roesten en de glans en textuur beschadigen.

**🔧 Resin part**

- Wipe off with a soft cloth dampened with water.
- When it gets dirty, moisten the cloth with thin neutral detergent. Use a damp cloth to wipe off detergent completely. Wipe dry with a dry cloth.

**🔧 Kunstharzteil**

- Wischen Sie den Bereich mit einem weichen Tuch ab, das mit Wasser befeuchtet wurde.
- Wenn er schmutzig wird, befeuchten Sie das Tuch mit einem verdünnten neutralen Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um das Reinigungsmittel vollständig abzuwischen. Mit einem trockenen Tuch trockenwischen.

**🔧 Éléments en résine**

- Essuyez à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau.
- En cas de salissures, humidifiez le chiffon à l'aide d'un détergent neutre. Utilisez un chiffon humide pour éliminer le détergent. Séchez à l'aide d'un chiffon sec.

**🔧 Piezas de resina**

- Limpie la superficie con un paño suave humedecido en agua.
- Si se ensucia, humedezca el paño en detergente neutro. Use un paño húmedo para eliminar cualquier resto de detergente. Seque la superficie con un paño seco.

**🔧 Parti in resina**

- Pulire con un panno morbido inumidito con acqua.
- In presenza di sporco, inumidire il panno con un detergente neutro diluito. Utilizzare un panno umido per rimuovere completamente il detergente. Pulire con un panno asciutto.

**🔧 Onderdeel in hars**

- Veeg af met een zachte doek die bevochtigd werd met water.
- Wanneer het vuil wordt, bevochtigt u de doek met een verdund neutraal reinigingsmiddel. Gebruik een bevochtigde doek om het reinigingsmiddel volledig weg te vegen. Wrijf droog met een droge doek.




■ 5 leg extra-high back – 5 Beine extra hohe Rückenlehne – 5 pieds dossier très haut – 5 patas con respaldo extraalto – 5 gambe con schienale extra alto – 5-poots onderstel met extra-hoge rugleuning



- Ⓒ \* Armrests with a panel or frame and a backrest with decorative stitching and perforation are available for all models.
- Ⓓ \* Für alle Modelle sind Armlehnen mit einer Verkleidung oder einem Rahmen und eine Rückenlehne mit Ziernaht und Perforation verfügbar.
- Ⓕ \* Des accoudoirs avec un panneau ou cadre et un dossier avec couture décorative et perforation sont disponibles pour tous les modèles.

- Ⓒ \* Hay disponibles reposabrazos con un panel o una estructura y un respaldo con pespuntos decorativos y perforación para todos los modelos.
- Ⓡ \* Per tutti i modelli sono disponibili braccioli con un pannello o un telaio e uno schienale con cuciture e perforazioni decorative.
- Ⓜ \* Armleuningen met een paneel of frame en een rugleuning met decoratieve stiknaden en perforatie zijn beschikbaar voor alle modellen.



■ 5 leg high back – 5 Beine hohe Rückenlehne – 5 pieds dossier haut – 5 patas con respaldo alto – 5 gambe con schienale alto – 5-poots onderstel met hoge rugleuning



#### Ⓒ Seat height adjustment


Adjust the seat height using the seat height adjustment lever at the front of the right armrest. The seat will be lowered if you lift the lever while seated, and it will stop at any position you release the lever at. The seat will be raised if you lift the lever while not seated on the seat.

#### Ⓓ Einstellen der Sitzhöhe

Passen Sie die Sitzhöhe mit dem Hebel zum Verstellen der Sitzhöhe an der Vorderseite der rechten Armlehne an. Der Sitz wird abgesenkt, wenn Sie den Hebel beim Sitzen anheben, und stoppt an jeder Position, an der Sie den Hebel loslassen. Der Sitz wird angehoben, wenn Sie den Hebel anheben, während Sie nicht auf dem Sitz sitzen.

#### Ⓕ Régler la hauteur du siège

Réglez la hauteur du siège à l'aide du levier de réglage de la hauteur du siège à l'avant de l'accoudoir droit. Le siège s'abaissera si vous levez le levier en étant assis, et il s'arrêtera sur la position à laquelle vous relâcherez le levier. Le siège se relèvera si vous levez le levier en n'étant pas assis sur le siège.



#### Ⓔ Ajuste de la altura del asiento




Ajuste la altura del asiento utilizando la palanca de ajuste de la altura del asiento situada justo delante del reposabrazos derecho. Si tira de la palanca hacia arriba mientras está sentado, el asiento bajará y se detendrá en el momento en que suelte la palanca. Para subirlo, levántese del asiento y tire de la palanca hacia arriba.

#### Ⓘ Regolazione dell'altezza della seduta

Regolare l'altezza della seduta utilizzando la leva di regolazione dell'altezza della seduta posizionata davanti al bracciolo destro. La seduta verrà abbassata sollevando la leva mentre si è seduti e si arresterà in qualsiasi posizione si rilasci la leva. La seduta si alzerà sollevando la leva mentre non si è seduti.

#### Ⓛ Verstelling van de zithoogte

Verstel de zithoogte met behulp van de verstellhendel aan de voorzijde van de rechter armleuning. De zitting zal omlaag gaan als u de hendel opheft wanneer u gaat zitten en zal stoppen op elke positie wanneer u de hendel los laat. De zitting gaat omhoog wanneer u de hendel opheft terwijl u niet zit.



mm (inch)

**BB Seat depth adjustment**

Adjust the seat depth within a range of 50 mm (2") by sliding the seat forward or backward while simultaneously pulling up on the seat sliding levers under the seat on the right and left sides. This allows for maintaining an appropriate distance between the back and the front edge of the seat, reducing pressure on the back of the knees and providing reliable support for the lower back.

**D Einstellen der Sitztiefe**

Passen Sie die Sitztiefe innerhalb eines Bereichs von 50 mm (2 Zoll) an, indem Sie den Sitz nach vorne oder hinten schieben, während Sie gleichzeitig die Hebel zum Verschieben des Sitzes ziehen, die sich links und rechts unterhalb der Sitzfläche befinden. So können Sie eine passende Entfernung zwischen der rückwärtigen und der vorderen Sitzkante erzielen, was den Druck auf die Rückseite der Knie reduziert und eine zuverlässige Stütze für den unteren Rücken bietet.

**F Réglage de la profondeur du siège**

Pour régler la profondeur du siège sur une plage de 50 mm (2 po), faites glisser le siège vers l'avant ou l'arrière en tirant simultanément vers le haut les leviers de coulissement du siège, situés sur les côtés droit et gauche sous le siège. Cela permet de garder une distance convenable entre l'arrière et le bord avant du siège, réduisant ainsi la pression à l'arrière des genoux et apportant un soutien fiable pour le bas du dos.

**E Ajuste de la profundidad del asiento**




Ajuste la profundidad del asiento en un intervalo de 50 mm (2 pulgadas) deslizando el asiento hacia delante o atrás moviendo al mismo tiempo hacia arriba las palancas de deslizamiento del asiento situadas debajo del asiento, en los lados izquierdo y derecho. Así podrá mantener una distancia apropiada entre el respaldo y el borde delantero del asiento, reduciendo la presión en la parte posterior de las rodillas y ofreciendo un soporte adecuado en la zona lumbar.

**I Regolazione della profondità della seduta**

Regolare la profondità della seduta facendo scorrere la seduta in avanti o indietro entro un intervallo di 50 mm (2") utilizzando le leve di scorrimento seduta sotto la seduta sui lati destro e sinistro. Questa regolazione consente di mantenere una distanza appropriata tra lo schienale e il bordo anteriore della sedia, riducendo la pressione sul retro delle ginocchia e fornendo un sostegno lombare affidabile.

**M Verstellhendel zitdiepte**

Verstel de zitdiepte binnen een bereik van 50 mm (2") door de zitting naar voren of naar achteren te schuiven terwijl u tegelijkertijd de schuifhendels van de zitting aan de rechter en linker onderkant van de zitting omhoog trekt. Hiermee behoudt u een correcte afstand tussen de rugsteun en de voorkant van de zitting, wat druk op de knieholtes reduceert en voldoende ondersteuning aan de onderrug geeft.



mm (inch)

**Ⓒ Reclining adjustment**

Adjust the backrest recline by using the reclining control lever at the front of the left armrest. Click the lever in the tilted position to lock reclining. To release the lock, click the lever once again. When releasing the lock, slightly lean against the backrest.

**Ⓓ Einstellen des Kippwinkels**

Passen Sie die Neigung der Rückenlehne mit dem Hebel zur Einstellung der Neigung an der Vorderseite der linken Armlehne an. Klicken Sie den Hebel in der geneigten Position, um die Position zu fixieren. Um die Sperre aufzuheben, klicken Sie den Hebel erneut. Wenn Sie die Sperre aufheben, lehnen Sie sich leicht gegen die Rückenlehne.

**Ⓕ Réglage de l'inclinaison**

Réglez l'inclinaison du dossier en utilisant le levier de commande de l'inclinaison situé à l'avant de l'accoudoir gauche. Appuyez sur le levier en position inclinée pour verrouiller l'inclinaison. Pour le déverrouiller, appuyez de nouveau sur le levier. Lorsque vous relâchez le verrou, appuyez-vous légèrement contre le dossier.

**Ⓖ Ajuste de la reclinación**




Ajuste la reclinación del respaldo utilizando la palanca de control de reclinación situada justo delante del reposabrazos izquierdo. Accione la palanca en la posición inclinada para bloquear la reclinación. Al liberar el bloqueo, apóyese ligeramente contra el respaldo.

**Ⓘ Regolazione dell'inclinazione**

Regolare l'inclinazione dello schienale utilizzando la leva di controllo dell'inclinazione posizionata davanti al bracciolo sinistro. Far scattare la leva in posizione inclinata per bloccare l'inclinazione. Per rilasciare il blocco, far scattare di nuovo la leva. Quando si rilascia il blocco, appoggiarsi leggermente allo schienale.

**Ⓛ Verstelling van de kanteling**

Verstel de kanteling met behulp van de kantelverstelhendel aan de voorzijde van de linker armleuning. Hef de hendel om de kantelpositie te vergrendelen. Hef de hendel nogmaals om de vergrendeling weer op te heffen. Als u de hendel weer los laat, leun dan zachtjes tegen de rugsteun.



#### Ⓒ Reclining tension adjustment

Adjust the reclining tension by using the reclining tension control dial under right side of the seat. The digit on upper side of dial indicates the tension level. The backrest tension increases as the number increases from 1 to 4. Adjust the tension with the backrest at the forward position.

- If you turn the dial in the [a] direction (counterclockwise) as shown in the illustration on the right, the tension to the backrest will be decreased.  
4 → 3 → 2 → 1
- If you turn the dial in the [b] direction (clockwise) as shown in the illustration on the right, the tension to the backrest will be increased.  
1 → 2 → 3 → 4

#### Ⓓ Einstellen der Kippfederkraft

Passen Sie die Kippfederkraft mit dem Einstellknopf für die Kippfederkraft rechts unterhalb der Sitzfläche an. Die Ziffer an der Oberseite des Einstellknopfs zeigt die eingestellte Federkraftstufe. Die Federkraft an der Rückenlehne steigt mit steigender Einstellung von 1 bis 4. Passen Sie die Einstellung an, während sich die Rückenlehne in der vorderen Position befindet.

- Wenn Sie den Drehregler in die Position [a] drehen (gegen den Uhrzeigersinn), wie in der Abbildung rechts dargestellt, verringert sich die Federkraft der Rückenlehne.  
4 → 3 → 2 → 1
- Wenn Sie den Drehregler in die Position [b] drehen (im Uhrzeigersinn), wie in der Abbildung rechts dargestellt, erhöht sich die Federkraft der Rückenlehne.  
1 → 2 → 3 → 4

#### Ⓕ Réglage de la tension d'inclinaison

Réglez la tension d'inclinaison en utilisant la molette de commande de tension de l'inclinaison sur la partie inférieure droite du siège. Le niveau de tension correspond au numéro qui apparaît sur le dessus de la molette. La tension du dossier augmente selon le numéro, de 1 à 4. Réglez la tension lorsque le dossier est positionné vers l'avant.

- Si vous tournez la molette vers [a] (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), comme illustré à droite ci-contre, vous diminuez la tension du dossier.  
4 → 3 → 2 → 1
- Si vous tournez la molette vers [b] (dans le sens des aiguilles d'une montre), comme illustré à droite ci-contre, vous augmentez la tension du dossier.  
1 → 2 → 3 → 4

#### Ⓖ Ajuste de la tensión de inclinación

Ajuste la tensión de inclinación utilizando la ruedecilla de control de la tensión de inclinación situada debajo del asiento, en la parte derecha. El dígito de la parte superior de la ruedecilla indica el nivel de tensión. La tensión del respaldo aumenta a medida que la ruedecilla se desplaza del 1 al 4. Ajuste la tensión con el respaldo en posición vertical.

- Si gira la ruedecilla en la dirección [a] (sentido contrario a las agujas del reloj), tal y como muestra la ilustración de la derecha, la tensión del respaldo disminuye.  
4 → 3 → 2 → 1
- Si gira la ruedecilla en la dirección [b] (sentido de las agujas del reloj), tal y como muestra la ilustración de la derecha, la tensión del respaldo aumenta.  
1 → 2 → 3 → 4

#### Ⓘ Regolazione della tensione di inclinazione



Regolare la tensione di inclinazione utilizzando la manopola di controllo della tensione di inclinazione sotto il lato destro della seduta. La cifra sul lato superiore della manopola indica il livello di tensione. La tensione dello schienale aumenta all'aumentare del numero, da 1 a 4. Regolare la tensione con lo schienale in posizione avanti.

- Se si ruota la manopola in direzione [a] (senso antiorario), come mostrato nell'illustrazione a destra, la tensione dello schienale diminuirà.  
4 → 3 → 2 → 1
- Se si ruota la manopola in direzione [b] (senso orario), come mostrato nell'illustrazione a destra, la tensione dello schienale aumenterà.  
1 → 2 → 3 → 4

#### Ⓜ Verstelling van de kantelweerstand

Verstel de kantelweerstand met behulp van de regelhendel voor de kantelweerstand onder de rechterkant van de zitting. Het cijfer aan de bovenkant van de hendel toont het weerstandsniveau. De rugleuningsweerstand neemt toe naarmate u een hoger getal kiest (1 tot 4). Regel de weerstand met de rugleuning in de voorwaartse positie.

- Als u de hendel zoals hier rechts weergegeven in de richting van [a] draait (linksom), neemt de weerstand van de rugleuning af.  
4 → 3 → 2 → 1
- Als u de hendel zoals hier rechts weergegeven in de richting van [b] draait (rechtsom), neemt de weerstand van de rugleuning toe.  
1 → 2 → 3 → 4



**Note**

To operate, verify that the reclining lock is released, and move your back away from the backrest before using the reclining tension adjustment lever.

Make sure that the dial is fixed at the 1, 2, 3, or 4 position. Do not use this product if the dial is in an intermediate position.

**Hinweis**

Prüfen Sie bei der Bedienung, ob die Kipp Sperre gelöst ist, und entfernen Sie sich etwas von der Rückenlehne, bevor Sie den Einstellhebel für die Kippfederkraft bedienen.

Stellen Sie sicher, dass der Drehregler fest auf die Position 1, 2, 3 oder 4 eingestellt ist. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sich der Drehregler in einer Position zwischen zwei Einstellungen befindet.

**Remarque**

Pour l'employer, vérifiez que le verrou d'inclinaison est relâché, et éloignez votre dos du dossier avant d'utiliser le levier de réglage de tension de l'inclinaison.

Veillez à ce que la molette soit fixe à la position 1, 2, 3 ou 4. N'utilisez pas ce produit si la molette occupe une position intermédiaire.

**Nota**

Para realizar la acción, compruebe que el bloqueo de inclinación está liberado. Aparte la espalda del respaldo antes de utilizar la palanca de ajuste de la tensión de inclinación.

Asegúrese de que la ruedecilla está fijada en la posición 1, 2, 3 o 4. No utilice este producto si la ruedecilla está en alguna posición intermedia.

**Nota**

Per utilizzare questa funzione, verificare che il blocco di inclinazione sia rilasciato e allontanare la schiena dallo schienale prima di utilizzare la leva di regolazione della tensione di inclinazione.

Accertarsi che la manopola sia fissata in posizione 1, 2, 3 o 4. Non utilizzare questo prodotto se la manopola si trova in una posizione intermedia.

**Opmerking**


Zorg ervoor dat de kantelverstelling is ontgrendeld, en leun niet tegen de rugsteun aan als u de kantelweerstand aanpast.

Zorg ervoor dat de hendel vergrendeld is op positie 1, 2, 3 of 4. Gebruik dit product niet als de hendel zich in een tussenpositie bevindt.



**Part replacement – Austausch der Teile – Remplacement de pièces –  
Remplacement de pièces – Sostituzione delle parti – Vervanging van onderdelen**

- ⓘ** Damaged or deteriorated consumables are replaceable. Contact your local sales representatives for part replacement.
- ⓘ** Beschädigte oder abgenutzte Verbrauchsteile können ausgetauscht werden. Wenden Sie sich zum Austausch der Teile an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
- ⓘ** Les consommables endommagés ou détériorés sont remplaçables. Contactez votre revendeur local pour le remplacement de pièces.
- ⓘ** Las piezas consumibles dañadas o deterioradas pueden cambiarse. Póngase en contacto con su comercial para solicitar piezas de repuesto.
- ⓘ** I materiali di consumo danneggiati o deteriorati sono sostituibili. Rivolgersi al proprio rivenditore locale per la sostituzione dei pezzi.
- ⓘ** Beschadigd of verouderd gebruiksmateriaal is vervangbaar. Neem contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordigers voor onderdeelvervangning.



Materials				
Part		Materials	Surface finish	
Structural parts	Backrest	Frame	Metal (aluminium)	Amino-alkyd resin
		Core material	Plywood	—
	Seat	Frame	Nylon	—
		Mechanism	Body	Metal (aluminium)
	Cover		Polypropylene	—
	Legs		Metal (aluminium)	—
		Body	Metal (aluminium)	—
	Armrest	Pad	Leather (bull leather)	—
			Plywood	—
		Panel	Leather (bull leather)	—
Headrest	Cushion	Polyurethane form	—	
Covering material		Leather (bull leather)	—	
Cushion material	Backrest	Polyurethane form	—	
	Seat	Polyurethane form	—	

\* Please understand that product specifications might change without prior notification due to improvements made to the product.

Troubleshooting			
Problem	Check	Solution	Page
The seat cannot be lifted up.	Are you sitting on the seat when adjusting the seat height?	Adjust the seat height while not seated on the seat.	19, 20
	Is the seat height in its highest position?	The seat cannot be lifted up beyond the highest position.	19, 20
The seat cannot be lowered.	Are you sitting on the front edge of the seat?	Sit on the center of the seat while adjusting.	19, 20
	Is the seat height in the lowest position?	The seat cannot be lowered beyond the lowest position.	19, 20
The seat slide lever does not work.	Are you sitting on the seat when adjusting the seat depth?	Adjust the seat depth while not seated on the seat.	21, 22
The reclining tension control dial does not turn.	Is the backrest locked so that the dial does not turn?	Use the reclining control lever to release the lock so that the backrest moves by leaning against it.	23, 24
The backrest does not recline.	Is the reclining control lever locked?	Lift the lever to release the lock, and then lean against the backrest.	23, 24
	Is the reclining tension control dial set to the strongest (4) position?	Turn the reclining tension control dial counterclockwise to set the dial at the 1 or 2 position.	25-27
	Is the backrest fixed to a position other than at the default position (upright) and is the reclining tension control dial fixed in an intermediate position, such as between 1 and 2?	When the reclining tension control dial turns  Turn the reclining tension control dial to set it to the 1 position. Hold and release the reclining control lever, and strongly lean against the backrest. Repeat this a few times. When the backrest returns to the default position, confirm that the reclining tension control dial is set to the 1 position correctly.	
	When the reclining tension control dial does not turn	Hold and release the reclining control lever, and strongly lean against the backrest. Repeat this a few times. When the backrest returns to the default position, confirm that the reclining tension control dial is set to the 1 position correctly.	



**GB Troubleshooting**

Problem	Check	Solution	Page
Casters do not move smoothly.	Are you using soft casters on a rug or carpet?	Use hard casters.	*
	Are they tangled with lint or wool?	Remove lint or wool or replace the casters.	*
Casters are slippery.	Are you using hard casters on hard floors such as ceramic tiles?	Use soft casters.	*
Chair makes noise.	-	Visit a retail shop or the nearest branch.	*

\* Please contact an official dealer.

**D Materialien**

Teil		Materialien	Oberflächenbehandlung	
Bauteile	Rückenlehne	Rahmen	Metall (Aluminium)	Alminoalkydharz
		Material Polsterkern	Sperrholz	—
	Sitz	Rahmen	Nylon	—
	Mechanismus	Hauptteil	Metall (Aluminium)	Polyester
		Abdeckung	Polypropylen	—
	Fuß		Metall (Aluminium)	—
	Armlehne	Hauptteil	Metall (Aluminium)	—
		Polster	Leder (Rindsleder)	—
		Verkleidung	Sperrholz	—
	Kopfstütze	Polster	Leder (Rindsleder)	—
Polyurethanschaum			—	
Überzugmaterial		Leder (Rindsleder)	—	
Polstermaterial	Rückenlehne	Polyurethanschaum	—	
	Sitz	Polyurethanschaum	—	

\* Beachten Sie bitte, dass sich die Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Verbesserungen an dem Produkt ändern können.

**D Fehlersuche**

Problem	Überprüfen	Lösung	Seite
Der Sitz lässt sich nicht anheben.	Sitzen Sie auf dem Sitz, während Sie die Sitzhöhe einstellen?	Stellen Sie die Sitzhöhe ein, während Sie nicht auf dem Sitz sitzen.	19, 20
	Ist die Sitzhöhe in ihrer höchsten Position?	Der Sitz lässt sich nicht über die höchste Position hinaus anheben.	19, 20
Der Sitz lässt sich nicht absenken.	Sitzen Sie auf der Vorderkante des Sitzes?	Setzen Sie sich bei der Einstellung in die Mitte des Sitzes.	19, 20
	Ist die Sitzhöhe in ihrer niedrigsten Position?	Der Sitz lässt sich nicht über die niedrigste Position hinaus absenken.	19, 20
Der Hebel zum Verschieben der Sitzes lässt sich nicht bedienen.	Sitzen Sie auf dem Sitz, während Sie die Sitztiefe einstellen?	Stellen Sie die Sitztiefe ein, während Sie nicht auf dem Sitz sitzen.	21, 22
Der Einstellknopf für die Kippfederkraft lässt sich nicht drehen.	Ist die Rückenlehne gesperrt, sodass sich der Drehregler nicht drehen lässt?	Verwenden Sie den Hebel zur Einstellung der Neigung, um die Sperre zu lösen, sodass sich die Rückenlehne bewegt, wenn Sie sich dagegen lehnen.	23, 24
Die Rückenlehne lässt sich nicht kippen.	Ist der Hebel zur Einstellung der Neigung gesperrt?	Heben Sie den Hebel an, um die Sperre zu lösen, und lehnen Sie sich dann gegen die Rückenlehne.	23, 24
	Ist der Einstellknopf für die Kippfederkraft auf die stärkste Position (4) eingestellt?	Drehen Sie den Einstellknopf für die Kippfederkraft gegen den Uhrzeigersinn, um den Drehregler auf die Position 1 oder 2 einzustellen.	25-27

**D Fehlersuche**

Problem	Überprüfen	Lösung	Seite	
Die Rückenlehne lässt sich nicht kippen.	Ist die Rückenlehne in einer anderen als der Standardposition (aufrecht) fixiert und befindet sich der Einstellknopf für die Kippfederkraft in einer Zwischenposition, zum Beispiel zwischen 1 und 2?	Wenn sich der Einstellknopf für die Kippfederkraft drehen lässt	Drehen Sie den Einstellknopf für die Kippfederkraft, um den Drehregler auf die Position 1 einzustellen. Halten Sie den Hebel zur Einstellung der Neigung fest, lassen Sie ihn los und lehnen Sie sich fest gegen die Rückenlehne. Wiederholen Sie dies einige Male. Wenn sich die Rückenlehne wieder in der Standardposition befindet, überprüfen Sie, dass sich der Einstellknopf für die Kippfederkraft korrekt in der Position 1 befindet.	25-27
		Wenn sich der Einstellknopf für die Kippfederkraft nicht drehen lässt	Halten Sie den Hebel zur Einstellung der Neigung fest, lassen Sie ihn los und lehnen Sie sich fest gegen die Rückenlehne. Wiederholen Sie dies einige Male. Wenn sich die Rückenlehne wieder in der Standardposition befindet, überprüfen Sie, dass sich der Einstellknopf für die Kippfederkraft korrekt in der Position 1 befindet.	
Die Rollen bewegen sich nicht leicht.	Verwenden Sie weiche Rollen auf einem Teppich?	Verwenden Sie harte Rollen.	*	
	Haben sich Fusseln oder Fäden um die Rollen gewickelt?	Entfernen Sie Fusseln und Fäden oder ersetzen Sie die Rollen.	*	
Die Rollen rutschen.	Verwenden Sie harte Rollen auf harten Böden, wie keramischen Böden?	Verwenden Sie weiche Rollen.	*	
Der Stuhl macht Geräusche.	-	Wenden Sie sich an einen Händler oder die nächste Zweigstelle.	*	

\* Wenden Sie sich an einen offiziellen Händler.

F Matériaux				
Pièce		Matériaux		Revêtement
Pièces structurelles	Dossier	Structure	Métal (aluminium)	Résine alkyde-aminée
		Matériau du noyau	Contreplaqué	—
	Siège	Structure	Nylon	—
	Mécanisme	Corps	Métal (aluminium)	Polyester
		Revêtement	Polypropylène	—
	Pattes		Métal (aluminium)	—
	Accoudoir	Corps	Métal (aluminium)	—
		Coussinet	Cuir (cuir de taureau)	—
		Panneau	Contreplaqué	—
	Cuir (cuir de taureau)		—	
Appuie-tête	Coussin	Cadre en polyuréthane	—	
Matériel de revêtement			Cuir (cuir de taureau)	—
Matériau de rembourrage	Dossier		Cadre en polyuréthane	—
	Siège		Cadre en polyuréthane	—

\* Veuillez comprendre que les spécifications des produits peuvent changer sans notification préalable en raison des améliorations apportées au produit.

F Dépannage			
Problème	Vérifiez	Solution	Page
Impossibilité de relever le siège.	Êtes-vous assis sur le siège lors du réglage de la hauteur du siège ?	Réglez la hauteur du siège en n'étant pas assis sur le siège.	19, 20
	La hauteur du siège est-elle à sa position la plus haute ?	Le siège ne peut pas être élevé au-delà de la position la plus haute.	19, 20
Impossibilité d'abaisser le siège.	Êtes-vous assis sur le bord avant du siège ?	Veillez vous asseoir au centre du siège lors du réglage.	19, 20
	La hauteur du siège est-elle à sa position la plus basse ?	Le siège ne peut pas s'abaisser au-delà de sa position la plus basse.	19, 20
Le levier de coulissement du siège ne fonctionne pas.	Êtes-vous assis sur le siège lors du réglage de la profondeur du siège ?	Réglez la profondeur du siège en n'étant pas assis sur le siège.	21, 22
La molette de commande de tension d'inclinaison ne tourne pas.	Le dossier est-il verrouillé, ce qui explique que la molette ne tourne pas ?	A l'aide du levier de commande de l'inclinaison, libérez le verrou afin que le dossier s'incline lorsque vous vous appuyez dessus.	23, 24
Impossibilité d'incliner le dossier.	Le levier de commande de l'inclinaison est-il verrouillé ?	Soulevez le levier pour libérer le verrou, puis appuyez-vous contre le dossier.	23, 24
	La molette de commande de tension d'inclinaison est-elle réglée sur la position correspondant à la tension maximale (4) ?	Tournez la molette de commande de tension d'inclinaison dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la molette sur la position 1 ou 2.	25-27

**F Dépannage**

Problème	Vérifiez		Solution	Page
Impossibilité d'incliner le dossier.	Le dossier est-il fixé sur une position différente de la position par défaut (verticalement) et la molette de commande de tension d'inclinaison est-elle fixée sur une position intermédiaire, notamment entre 1 et 2 ?	Quand la molette de commande de tension d'inclinaison tourne	Tournez la molette de commande de tension d'inclinaison pour la régler sur la position 1. Saisissez et relâchez le levier de commande de l'inclinaison et appuyez-vous fortement contre le dossier. Répétez cette procédure à quelques reprises. Quand le dossier retrouve sa position par défaut, vérifiez si la molette de commande de tension d'inclinaison est correctement réglée sur la position 1.	25-27
		Quand la molette de commande de tension d'inclinaison ne tourne pas	Saisissez et relâchez le levier de commande de l'inclinaison et appuyez-vous fortement contre le dossier. Répétez cette procédure à quelques reprises. Quand le dossier retrouve sa position par défaut, vérifiez si la molette de commande de tension d'inclinaison est correctement réglée sur la position 1.	
Les roulettes ne fonctionnent pas bien.	Utilisez-vous des roulettes souples sur de la moquette ou un tapis ?	Utilisez des roulettes dures.	*	
	Sont-elles emmêlées avec des peluches ou de la laine ?	Retirez les peluches ou la laine, ou remplacez les roulettes.	*	
Les roulettes sont glissantes.	Utilisez-vous des roulettes dures sur des sols durs comme des carrelages en céramique ?	Utilisez des roulettes souples.	*	
Le fauteuil fait du bruit.	-	Visitez un magasin de détail ou la succursale la plus proche.	*	

\* Veuillez contacter un distributeur agréé.

**E Materiales**

Pieza		Materiales	Acabado de la superficie		
Piezas estructurales	Respaldo	Cuadro	Metal (aluminio)	Resina aminoalquídica	
		Material del interior	Madera contrachapada	—	
	Asiento	Cuadro	Nailon	—	
		Mecanismo	Base	Metal (aluminio)	Poliéster
	Cubierto		Polipropileno	—	
		Patas		Metal (aluminio)	—
	Reposabrazos	Base		Metal (aluminio)	—
			Almohadilla	Cuero (vacuno)	—
		Panel	Madera contrachapada	—	
	Reposacabezas	Coussin		Cuero (vacuno)	—
			Espuma de poliuretano	—	
Material de revestimiento		Cuero (vacuno)	—		
Material de las almohadillas	Respaldo	Espuma de poliuretano	—		
	Asiento	Espuma de poliuretano	—		

\* Comprenda que las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso debido a mejoras incorporadas.

**E Solución de problemas**

Problema	Comprobación	Solución	Página
El asiento no puede subirse.	¿Está sentado en la silla cuando ajusta su altura?	Ajuste la altura del asiento sin estar sentado en la silla.	19, 20
	¿Se encuentra el asiento en su posición más alta?	El asiento no puede subirse por encima de la posición más alta.	19, 20
El asiento no puede bajarse.	¿Está sentado en el borde delantero del asiento?	Siéntese en el centro del asiento durante el ajuste.	19, 20
	¿Se encuentra el asiento en su posición más baja?	El asiento no puede bajarse por debajo de la posición más baja.	19, 20
La palanca de desplazamiento del asiento no funciona.	¿Está sentado en la silla cuando ajusta su profundidad?	Ajuste la profundidad del asiento sin estar sentado en la silla.	21, 22
La ruedecilla de control de la tensión de reclinación no gira.	¿El respaldo está bloqueado e impide el giro de la ruedecilla?	Utilice la palanca de control de reclinación para desbloquearlo y permitir el movimiento del respaldo al dejar caer su peso contra el mismo.	23, 24
El respaldo no se reclina.	¿Está la palanca de control de reclinación bloqueada?	Tire de la palanca para liberar el bloqueo y, a continuación, apóyese en el respaldo.	23, 24
	¿Está la ruedecilla de ajuste de la tensión de reclinación situada en la posición máxima (4)?	Gire la ruedecilla de ajuste de la tensión de reclinación en sentido contrario a las agujas del reloj para situarla en la posición 1 o 2.	25-27

**E Solución de problemas**

Problema	Comprobación	Solución	Página	
El respaldo no se reclina.	¿Está el respaldo fijado en una posición distinta de la predefinida (vertical) y está la ruedecilla de control de la tensión de reclinación situada en una posición intermedia, como entre 1 y 2?	Si la ruedecilla de control de la tensión de reclinación gira	Gire la ruedecilla de control de la tensión de reclinación para situarla en la posición 1. Sujete y suelte la palanca de control de reclinación y deje caer todo su peso sobre el respaldo. Repita la acción unas cuantas veces. Cuando el respaldo vuelva a la posición predefinida, confirme que la ruedecilla de control de la tensión de reclinación está fijada en la posición 1 correctamente.	25-27
		Si la ruedecilla de control de la tensión de reclinación no gira	Sujete y suelte la palanca de control de reclinación y deje caer todo su peso sobre el respaldo. Repita la acción unas cuantas veces. Cuando el respaldo vuelva a la posición predefinida, confirme que la ruedecilla de control de la tensión de reclinación está fijada en la posición 1 correctamente.	
Las ruedas no giran con suavidad.	¿Está utilizando ruedas blandas sobre una alfombra o moqueta?	Utilice ruedas duras.	*	
	¿Hay pelusa o hilos atrapados en las ruedas?	Extraiga la pelusa o hilos, o sustituya las ruedas.	*	
Las ruedas patinan.	¿Está utilizando ruedas duras sobre suelos duros, como por ejemplo de baldosas de cerámica?	Utilice ruedas blandas.	*	
La silla hace ruido.	-	Visite una tienda o la filial más cercana de la marca.	*	

\* Póngase en contacto con un distribuidor oficial.

❶ Materiali				
Parte		Materiali	Finitura superficiale	
Parti strutturali	Schienale	Telaio	Metallo (alluminio)	Resina amino- alchidica
		Materiale interno	Compensato	—
	Seduta	Telaio	Nylon	—
	Meccanismo	Corpo	Metallo (alluminio)	Poliestere
		Copertura	Polipropilene	—
	Gambe		Metallo (alluminio)	—
	Bracciolo	Corpo	Metallo (alluminio)	—
		Appoggio	Pelle (pelle di bovino)	—
			Compensato	—
	Pannello	Pelle (pelle di bovino)	—	—
Poggiatesta		Imbottitura	Forma in poliuretano	—
Materiale rivestimento			Pelle (pelle di bovino)	—
Materiale imbottitura	Schienale		Forma in poliuretano	—
	Seduta		Forma in poliuretano	—

\* Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso a scopo di migliorare il prodotto.

❶ Risoluzione dei problemi			
Problema	Verificare	Soluzione	Pagina
Non è possibile alzare la seduta.	È stata mantenuta la posizione seduta durante la regolazione dell'altezza della seduta?	Regolare l'altezza della seduta senza sedersi sulla sedia.	19, 20
	L'altezza della sedia è già nella posizione più alta?	Non è possibile alzare la seduta oltre la posizione massima.	19, 20
Non è possibile abbassare la seduta.	Si è seduti nella parte anteriore della seduta?	Sedersi al centro della seduta durante la regolazione.	19, 20
	L'altezza della sedia è già nella posizione più bassa?	Non è possibile abbassare la seduta oltre la posizione minima.	19, 20
La leva di scorrimento seduta non funziona.	È stata mantenuta la posizione seduta durante la regolazione della profondità della seduta?	Regolare la profondità della seduta senza sedersi sulla sedia.	21, 22
La manopola di controllo della tensione di inclinazione non ruota.	Lo schienale è bloccato e per questo la manopola non ruota?	Utilizzare la leva di controllo dell'inclinazione per rilasciare il blocco in modo tale che lo schienale si muova quando ci si appoggia ad esso.	23, 24
Lo schienale non si reclina.	La leva di controllo dell'inclinazione è bloccata?	Sollevarla la leva per rilasciare il blocco, quindi appoggiarsi allo schienale.	23, 24
	La manopola di controllo della tensione di inclinazione è impostata sulla posizione più forte (4)?	Ruotare la manopola di controllo della tensione di inclinazione in senso antiorario per impostarla in posizione 1 o 2.	25-27

## ❶ Risoluzione dei problemi

Problema	Verificare	Soluzione	Pagina
Lo schienale non si reclina.	Lo schienale è bloccato su una posizione diversa da quella predefinita (verticale) e la manopola di controllo della tensione di inclinazione è impostata su una posizione intermedia, per esempio tra 1 e 2?	Quando la manopola di controllo della tensione di inclinazione ruota	25-27
		Quando la manopola di controllo della tensione di inclinazione non ruota	
Le rotelle non si muovono in modo uniforme.	Si stanno utilizzando rotelle morbide su un tappetino o un tappeto?	Utilizzare rotelle dure.	*
	Vi sono fili di garza o lana impigliati?	Rimuovere eventuali fili di garza o lana o sostituire le rotelle.	*
Le rotelle scivolano.	Si stanno utilizzando rotelle dure su pavimenti duri, ad esempio piastrelle di ceramica?	Utilizzare rotelle morbide.	*
La sedia produce rumore.	-	Rivolgersi a un negozio o alla filiale più vicina.	*

\* Contattare un rivenditore autorizzato.

## NL Materialen

Onderdeel		Materialen	Oppervlaktekwaliteit
Onderdelen van de constructie	Rugleuning	Frame	Metaal (aluminium)
		Materiaal padkern	Multiplex
	Zitting	Frame	Nylon
	Mechanisme	Frame	Metaal (aluminium)
		Deksel	Polypropyleen
	Onderstel	Frame	Metaal (aluminium)
	ArMLEuning	Kussen	Metaal (aluminium)
		Paneel	Leer (stierenleer)
Hoofdsteun	Kussen	Leer (stierenleer)	
Bekleding		Polyurethaanschuim	—
Kussen	Leer (stierenleer)		—
	Polyurethaanschuim		—
Rugleuning		Metaal (aluminium)	—
Zitting		Polyurethaanschuim	—

\* Houd er rekening mee dat de productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving kunnen wijzigen wegens verbeteringen die aan het product zijn aangebracht.

NL **Problemen oplossen**

Probleem	Controleer	Oplossing	Pagina
De zitting gaat niet omhoog.	Zit u op de zitting neer wanneer u de zithoogte verstelt?	Verstel de zithoogte terwijl u niet op de zitting zit.	19, 20
	Staat de zitting in de hoogste stand?	De zitting kan niet hoger dan de hoogste stand worden gezet.	19, 20
De zitting gaat niet omlaag.	Zit u op de voorrand van de zitting?	Neem plaats in het midden van de zitting tijdens het verstellen.	19, 20
	Staat de zitting in de laagste stand?	De zitting kan niet lager dan de laagste stand worden gezet.	19, 20
De hendel voor zitdiepteverstelling werkt niet.	Zit u op de zitting terwijl u de zitdiepte verstelt?	Verstel de zitdiepte terwijl u niet op de zitting zit.	21, 22
De regelhendel voor de kantelweerstand draait niet.	Is de rugleuning vergrendeld zodat de hendel niet draait?	Ontgrendel de kantelverstelhendel zodat de rugleuning beweegt als u ertegen leunt.	23, 24
De rugleuning kan niet worden gekanteld.	Is de kantelverstelhendel vergrendeld?	Licht de hendel op om de vergrendeling te ontgrendelen en leun vervolgens tegen de rugleuning van de zitting.	23, 24
	Staat de regelhendel voor de kantelweerstand op het hoogste niveau (4)?	Draai de regelhendel voor de kantelweerstand linksom naar positie 1 of 2.	25-27

NL **Problemen oplossen**

Probleem	Controleer	Oplossing	Pagina	
De rugleuning kan niet worden gekanteld.	Is de rugleuning ingesteld op een andere positie dan de standaardpositie (rechttop) en staat de regelhendel voor de kantelweerstand op een tussenpositie (bv. tussen 1 en 2)?	Wanneer de regelhendel voor de kantelweerstand draait	Draai de regelhendel voor de kantelweerstand naar positie 1. Neem de kantelverstelhendel vast, laat deze vervolgens los en leun krachtig tegen de rugleuning. Herhaal dit een aantal keer. Wanneer de rugleuning terug in de standaardpositie staat, controleert u of de regelhendel voor de kantelweerstand correct op positie 1 staat.	25-27
		Wanneer de regelhendel voor de kantelweerstand niet draait	Neem de kantelverstelhendel vast, laat deze vervolgens los en leun krachtig tegen de rugleuning. Herhaal dit een aantal keer. Wanneer de rugleuning terug in de standaardpositie staat, controleert u of de regelhendel voor de kantelweerstand correct op positie 1 staat.	
Zwenkwielen rollen niet soepel.	Gebruikt u zachte zwenkwielen op een tapijt?	Gebruik harde zwenkwielen.	*	
	Zitten er pluizen of wolresten tussen?	Verwijder de pluizen of wol, of vervang de zwenkwielen.	*	
De zwenkwielen slippen.	Gebruikt u harde zwenkwielen op een harde vloer zoals keramische tegels?	Gebruik zachte zwenkwielen.	*	
De stoel maakt lawaai.	-	Ga naar een winkel of het dichtstbijzijnde filiaal.	*	

\* Neem contact op met een officiële dealer.